



* E 人。 * いだに NISHIHARA 株式会社西原木木



この度、MCBの新モデルを発売

処理水質 BOD

10mg/2以下 S S 10mg/l 以下

10mg/2以下

西原ネオが開発した高度処理型ネオ浄化そうMCBシリーズは、小型の定量移送装置と定量循環装 置による移送循環システム「商品名: PP 移送循環システム(特許製品) |を採用した、国土交通大臣認 定品の窒素除去型浄化槽です。

PP 移送循環システムと流量調整機能付き嫌気ろ床槽、担体流動ばっ気槽、高速固液分離槽(5~10人)、 沈殿ろ過槽(14~150人)の組み合わせにより、高いBOD除去、窒素除去性能を実現しました。

MCB シリーズの特徴

優れた流量調整機構

嫌気ろ床槽上部に設けた流量調整部と PP 移送循環システムにより、流入汚水の変動を平均化する ことができ、機能の安定化が図れます。

大きな流量調整部

流量調整部は、西原ネオが長年調査してきた数多くの浄化槽データから割り出した容量を採用して います。同規模の高度処理型浄化槽の流量調整部と比べてください。前述のPP移送循環システムの 性能と相まって処理水へのピーク流入の影響をなくします。

高いBOD除去性能と高い硝化性能

比表面積の大きな中空円筒状担体を生物固定化担体に用いたため、付着している生物相は非常に良 好で、浮遊法に比べ微生物の量が極めて多いことが確認されました。このため、従来の接触ばっ気槽に 比べ約1/2の容量(当社比)で高度な処理が可能となりました。処理水のBOD濃度:10mg/l以下

高いSS 除去性能

従来の沈殿方式に代る、中空円筒状ろ材を用いた高速周液分離槽(14~150人は沈殿ろ過槽) を組み込んだため、微細な SS の流出を防ぐことが可能となりました。 処理水の SS 濃度:10 mg/l 以下

安定した窒素除去性能

高い硝化率を持つ好気性生物固定化担体と高い脱窒率を持つ嫌気ろ材及び PP 移送循環システム の組み合わせにより、安定した窒素除去が可能となりました。 処理水の T-N 濃度: 10mg/l 以下

簡便な移送・循環水量調整

「パワーカット装置」が組み込まれており、流量調整部からの移送水量と担体流動ばっ気槽からの 循環水量を一元的に調整することができます。*1

当エネはクラス最高水準 (平成 19 年 2 月現在)


低動力なPP移送循環システムと高効率な担体流動ばっ気方式の採用により、クラス最高水準の省エネ を実現しました。*2

寸法・仕様表

型 式	MCB2-5	MCB2-7	MCB2-10									
処理対象人員 [J 5	7	0									
日平均汚水量 [m³/	∃]	1.4	2.0									
本体寸法幅	A 1,280	1,410	1,610									
本 体 リ 法 長さ	B 2,540	2,740	3,460									
高さ	1,860	1,860	1,860									
マンホール	φ 600 (2)	φ 600 (3)	<i>ϕ</i> 600(2)									
<i>∲</i> [mm]	固) φ 450 (1)	_	φ 450 (2)									
マンホールカバー材	質	FRP、PP 複合材、鋳鉄又は鋼材										
流入・放流管径 [m	m]	ϕ 100 / ϕ 100										
流 入 管 底 [GL-m	m]	250										
放 流 管 底 [GL-m	m]	400										
送気口径[mm] ぱっ気移		φ 13										
洗 净		<i>∮</i> 13										
流量調整		0.605	0.921									
嫌気ろ床槽第 1		1.336	2.066									
嫌気ろ床槽第 2	室 0.998	1.325	1.986									
容 量 計	2.032	2.661	4.052									
[m³] 担体流動ばっ気		0.736	1.017									
高速固液分離		0.369	0.524									
	槽 0.022	0.022	0.022									
総 容 量		3.788	5.615									
	式	ダイヤフラム式										
世出風量 [0/2		80/80	100/100									
月貸竜刀」		39/39 58/58 101/101										
吐出口呼び	径	13A										
製品重量[(g] 280	280 340										


- *: 総容量には、流量調整部の容量を含みません。
- 1. 流入・放流管底は、マンホール天端を GL+30mm としたときの値です。 嵩上げを付けることで、更に 300mm 深くすることができます。
- 2. 電源は単相 100V です。200V 仕様はお問い合わせください。
- 3. ブロワの吐出風量、消費電力は、50Hz/60Hz での消費電力を表します。
- 4. 仕様表は、予告なしに変更することがあります。詳細は、最寄の窓口にお問い合わせください。

平・側面図







平・側面図



フローシート



MCB MCB-I~Ⅲフローシート 流量調整に嫌気ろ床、担体流動ばっ気及び沈殿ろ過を組み合わせた方式





MCB シリーズの性能

MCBシリーズは、一年間の実証試験でBOD、SSおよびT-N濃度についてそれぞれ10mg/l/以下の水質を定常的に確保できることが実証されました。以来、約10年間の実績を誇り、改良に改良を重ねて常に進化し続けています。

MCB(14~50人)

寸法・仕様表

型式名 ネオ浄化そう	処理対 象人員 [人]	日平均 汚水量 [m³/日]	槽本体寸法[mm]			管底[GL-mm]		ブロワ 消費電力[W]			本体重量
			幅 D	長さ E	高さ F	流入	放流	ばっ気	逆洗	移送循環	[ton]
MCB-14	14	2.8	2,000	3,750	2,320	500	670	130/130	59/59	29/29	0.9
MCB-18	18	3.6		4,300				135/150			1.0
MCB-21	21	4.2		4,700				250/240		39/39	1.1
MCB-25	25	5.0		5,200				230/240			1.2
MCB-28	28	5.6		5,700				315/305		45/45	1.3
MCB-30	30	6.0	2,500	4,400	2,850	600	770	315/305		45/45	1.4
MCB-35	35	7.0		4,850				325/315	110/120	59/59	1.6
MCB-40	40	8.0		5,300				350/350			1.7
MCB-45	45	9.0		5,750				460/435		80/80	1.9
MCB-50	50	10.0		6,300				650/650			2.0

- 1. 嵩上げを付けることで、更に 300mm 深くすることができます。
- 2. 流入・放流管径は、 φ125 (硬質塩化ビニル管呼び径)です。
- 3. 電源は単相 100Vです。200V 仕様はお問い合わせください。 MCB のブロワは3 台設置となります。 消費電力の数値は 50Hz/60Hz を表しています。
- 4. 本表のほか、ポンプ流入、ポンプ放流仕様も用意しています。
- 5. 標準仕様ではプラスチックボックスの操作盤となります。
- 6. 操作盤にはパワーカット装置が付いています。
- 7. 仕様表は、予告なしに変更することがあります。詳細は、最寄の窓口へお問い合わせください。

MCB-I~Ⅲ(55~150人)

寸法・仕様表

型式名	処理対 象人 員 [人]		分水ポンプ槽	槽本体寸法[mm]				管底[GL-mm]		動力[W]*1		ブロワ消費電力[W]		本体	
			寸法[mm]		長さE			高さF	流入	放流	分水	ばっ気	逆洗	移送循環	重量
			径GX高さH	e H M D	第一槽	第二槽	第三槽	同CF	<i>m</i> LA	DX DIL	ポンプ	ブロワ	进术	伊达 伯 	[ton]
MCB-I55	55	11.0		2.500	6,900										2.2
MCB-I60	60	12.0	_		7,350	_	_		600	770	-	1,500	130/130	130/130	2.4
MCB-I65	65	13.0	_	2,000	7,950										2.5
MCB-I70	70	14.0			8,450										2.7
MCB-II70	70	14.0			4,850	4,850	_	2,850	600~ *3	770	300	1,500		118/118 160/160	4.0
MCB-II80	80	16.0	φ1,600~2,500	2,500	5,300	5,300						3,000	105/105		4.2
MCB-II90	90	18.0	×H*2		5,750	5,750									4.6
MCB-II100	100	20.0			6,300	6,300									4.8
МСВ-Ш105	105	21.0			4,850	4,850 4,850	4,850	300 750 2,850 60				3,000	105/105	177/177	5.6
MCB-Ⅲ120	120	24.0	<i>Φ</i> 1,600~2,500	2,500	5,300	5,300	5,300		0 600~	770	300				5.9
МСВ-ш135	135	27.0	×H*2		5,750	5,750	5,750					4,400			6.5
MCB-Ⅲ150	150	30.0			6,300	6,300	6,300								6.8

- 1. 本表は標準の一例です。MCB-II, IIIには分水ポンプ槽が必要です。分水ポンプ槽の H*2 や流入管底*3 はご相談に応じます。
- 2. 分水ポンプ槽の大きさは、建築用途や汚水量あるいは流入管底などによって異なります。
- 3. 分水ポンプ槽を除き、処理槽本体は嵩上げを付けることで、更に 300 mm 深くすることができます。
- 4. 流入・放流管径は、 φ150 (硬質塩化ビニル管呼び径)です。
- 5. 電源は三相 200V です。消費電力は参考値です。50Hz/60Hz を表しています。 MCB-I, II, II のブロワは、各々4台,5台,6台設置となります。*1部分は出力表示です。
- 6. 本表のほか、ポンプ流入、ポンプ放流仕様も用意しています。
- 7. 操作盤にはパワーカット装置が付いています。
- 8. 仕様表は、予告なしに変更することがあります。詳細は、最寄の窓口へお問い合わせください。



PP 移送循環システムの特徴


BOD と窒素の高度処理を実現するために、MCB シリーズでは 安定して正確な汚水の移送・循環を行える独自の PP 移送循環 システムを採用しています。

- ◆少ない揚水量でも、詰まりません。
- ◆容積型ポンプなので定量性があります。
- ◆1台の送風機で2台のポンプを同期運転しますので、安定した循環比が得られます。
- ◆送風機の風量調節で揚水量の調整が可能です。
- ◆機械的摺動要素がないので故障も殆どありません。
- ◆オートマチックサイホンで動作するため、槽内に電気、制御装置は不要です。

この PP 移送循環システムは特許登録済の商品です。下の図は、PP 移送循環システムの動作工程を表しています。


*特許登録済

PP 移送循環システム動作工程図



PPとは、空気ポンプを意味する Pneumatic Pumpの頭文字です。

PP による流量調整効果



安全に関するご注意

浄化槽を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。





▲ (警告) 取扱を誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

⚠ (注意) 取扱を誤った場合に、使用者が傷害を負う危険および物的損害*の発生が想定されます。

*物的損害とは家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

▲ 警告 消毒剤による発火・爆発・有毒ガス事故防止

①消毒剤は強力な酸化剤です。

消毒剤には、有機系の塩素剤と無機系の塩素剤の2種類があり ます。これらを一緒に薬剤受け(薬筒)に入れないでください。

- ②消毒剤の取扱に際しては、目・鼻・皮膚を保護するため、ゴム手 袋、防塵マスク、保護メガネなどの保護具を必ず着用してくださ 610
- ③消毒剤を廃棄する場合は、販売店にお問い合わせください。 発熱・火災の危険がありますので、消毒剤はごみ箱やごみ捨て 場に絶対に捨てないでください。
- *消毒剤の取扱上の詳細な注意事項は、現品の包装材に記載され ていますので、**必ず**お読みください。
- これらの注意を怠ると発火・爆発・有毒ガスの生ずるおそれがあり、 また、これらにより障害を生ずるおそれがあります。

▲ 注意 荷重による器物破損・傷害事故防止

通常の埋設工事を行った浄化槽の上には、車などの重量物をの せないでください。車などがのる場合には、特殊工事が必要にな りますので、専門の工事業者にご相談ください。

これらの注意を怠ると、器物破損・傷害の生ずるおそれがあります。

▲ **警告** 感電·発火事故防止

- ①ブロワのカバー・制御盤の扉は、開けないでください。
- ②ブロワ・制御盤の近く(50cm 以内)には、ものを置かないでく ださい。
- ③電源コードの上には、ものを置かないでください。
- ④電源プラグは、ほこりが付着しやすいので、1年に1回以上は 清掃してください。
- ⑤ブロワ・ポンプ・制御盤などの電気機器が故障した場合は、 維持管理業者または専門の工事業者に連絡し、修理をしてくだ さい。
- これらの注意を怠ると、感電・発火の生ずるおそれがあります。

▲ 注意 マンホール・点検口等からの転落・傷害事故防止

- ①マンホール・点検口の蓋は、必ず閉めてください。また、ロック 機構のあるものは、必ずロックしてください。
- ②マンホール・点検口の蓋のひび割れ・破損などの異常を発見し たら、直ちに取り替えてください。
- ③マンホール・点検口の蓋には、子供にさわらせないでください。 これらの注意を怠ると、器物破損・傷害の生ずるおそれがあります。

設置に関するご注意

- ●浄化槽を設置するに際して
 - 都道府県に登録されている専門の(浄化槽設備士の資格をもつ)工事業者と次のよう な事項について打ち合わせてください。
- *浄化槽の機種の選定、処理対象人員(処理水量)、放流先および放流水質の規制値。
- *設置場所、特殊工事の有無。
- *設置届けなど。
- ◎浄化槽の設置場所を選定するときの注意事項
- *必要な配管勾配が十分とれる場所を選んでください。
- *流入管の長さや勾配の関係で嵩上げが必要なときは、保守点検、清掃作業を考慮して、 嵩上げ高さは30cm以内としてください。やむを得ずそれ以上となるときは、ピット を設けるか原水ボンプ槽を前置してください。
- *マンホールの位置が地表面より高く取れる場所を選んでください。
- *次のような場合は、補強のための特殊工事が必要です。
- 設置場所を、車庫・駐車場、車両の通路などに使用する場合。
- 設置場所が、断崖・川べり、交通量の多い道路ばた、近隣の建造物の荷重が影響する 場所、軟弱地盤、多雪地帯、地下水がでる場所など。

- ◎浄化槽工事着手についての制限事項
- *型式浄化槽は設置届けが受理された日から 10 日間経過した後、工事に着手してく ださい。(この期間は、受理当日の初日は計算しない)
- (水質汚濁防止法の特定施設となるものは工事着手60日前までに申請する)
- ●浄化槽設置工事は、都道府県に登録されている専門の(浄化槽設備士の資格をもつ) 工事業者に依頼してください。
- ●浄化槽の維持管理は、都道府県に登録されている「保守点検業者」と契約してください。 保守点検は、浄化槽管理士または技術管理者 (501 人以上の場合) の資格をもった 人が行わなければなりません…有料
 - 浄化槽の汚泥引抜などの清掃は、市町村長の委託または許可を受けた浄化槽清掃業 者に依頼してください。…有料
- ●浄化槽に入れる消毒剤は、浄化槽を使用開始するまでは開封しないでください。これ を守らないと、消毒剤から塩素ガスが発生し空気中の水分と反応し、塩酸を生じ、この ために金属類を腐食する恐れがあります。

使用に関するご注意

- ●浄化槽は槽内に棲む微生物が、水をきれいにしています。浄化槽が正常な機能を発 揮するには、微生物が棲みやすくすることが大切です。次のことにご留意されます よう、お願いいたします。
- ブロワやポンプの電源は切らないでください。ブロワの電源を切りますと空気が 送られず槽内の微生物が死滅し、浄化されなくなります。これにより臭気が発生し ます。また、ポンプの電源を切りますと、排水されなくなり、浄化槽の周囲や流入管 路が冠水します。
- トイレットペーパーは水に溶けやすいものを適量使用し、水はきちんと流してください。
- 生理用品、紙おむつ、脱脂綿、トイレットペーパー以外の紙(ティッシュペーパー、新 聞紙等)、布、ゴム、ナイロン、ビニール、プラスチック類、タバコの吸い殻などは絶 対に流さないでください。これらは浄化槽で処理できないだけではなく、配管の詰 まりや故障の原因になります。
- 便器や浴室の掃除に洗剤を用いる場合は中性洗剤を使い、酸性やアルカリ性の薬品 は使用しないでください。カビ落とし剤やバイプ洗浄剤の使用も極力控えてくだ さい。薬品類は槽内の微生物に影響を与え、浄化性能が低下してしまいます。
- 調理くずや残飯などの生ゴミは流さず収集して、地域の規則に従って出してくださ い。生ゴミを流すと、配管が詰まったり微生物にかかる負担が増え、浄化性能が低 下してします。また、この浄化槽はディスポーザの使用を想定していません。ディ スポーザは使用しないでください。

- 天ぷらなどで使用済みの油は、流さず生ゴミと一緒に出してください。鍋や皿に付 いた油もできるだけ紙で拭き取ってから洗ってください。油が流入すると浄化性能 が低下してしまいます。
- 洗濯に使用する洗剤は適量を使用してください。多量に使用すると無駄になるだけ ではなく、水を汚すことにもなります。
- 一度に多量の水を流さないようにしてください。とくに、洗濯中や洗濯の直前直後 に浴槽の排水を行うのは極力避けてください。
- 糖尿病の方や抗生物質等の薬を服用する方がいると、浄化性能が低下することが あります。維持管理業者にご相談してください。
- ●浄化槽やブロワ、操作盤の周辺は維持管理作業のスペースが必要です。作業の妨げ になるようなものを置いたり、設置しないでください。 ●浄化槽は法律で定められている毎年1回の定期検査を受けてください。この検査
- で不詳なことは、浄化槽工事業者または維持管理業者にお尋ねください。 ●プロワなどが故障したり異常な騒音・振動が発生したとき、また、悪臭などでお困
- りのときは、浄化槽工事業者または維持管理業者にご相談してください。
- ●この浄化槽の保証期間は、使用開始日より槽本体が3カ年、駆動部が1カ年です(た) だし消耗部分は保証の対象外)。保証期間中に取扱説明書・ラベル等の注意書きに従 って正常な使用状態で機能の異常が発生した場合には、無料修理いたします。なお、 適切な維持管理をしていない場合は、保証期間中であっても有料修理になります。

カタログ上のご注意 ●カタログ記載の処理性能は、(財)日本建築センターの評定あるいは性能評価における水質で、通常の使用状態における日間平均値です。●製品の仕様および外観は、予告なく変更することが ありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。●カタログ掲載商品の中には、受注生産のものもあります。納期につきましては、最寄の窓口(裏表紙に 記載)にお問い合わせください。●「取扱説明書」、「施工要領書」、「維持管理要領書」の必要な方は、最寄の窓口(裏表紙に記載)にご連絡ください。ただちにお送りします(有償)。

●このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、最寄の窓口(裏表紙に記載)にお問い合わせください。

株式会社西原ネオ

本 社 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-18 西原ビル TEL:03-3452-4441 FAX:03-3452-8489

札 幌 支 店 〒003-0831 北海道札幌市白石区北郷1条1-6-29 TEL:011-873-8851 FAX:011-873-8861

仙 台 支 店 〒981-3362 宮城県黒川郡富谷町日吉台2-34-4 TEL:022-358-7796 FAX:022-358-7737

名 古 屋 支 店 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-22-5 矢作葵ビル5階 TEL:052-979-4521 FAX:052-979-2671

大阪支店 〒664-0858 兵庫県伊丹市西台4-1-29 YKビル3階 TEL:072-775-6950 FAX:072-775-6952

福 岡 支 店 〒812-0881 福岡県福岡市博多区井相田2-2-3 TEL:092-586-1601 FAX:092-586-2133

株式会社東北ネオ

本 社 〒981-3362 宮城県黒川郡富谷町日吉台2-34-4 TEL:022-358-7717 FAX:022-358-7737

株式会社関東ネオ

本 社 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-18 西原ビル TEL:03-3452-4444 FAX:03-3452-5241

株式会社新潟ネオ

本 社 〒950-0925 新潟県新潟市中央区弁天橋通3-6-20 TEL:025-286-7571 FAX:025-286-7573

株式会社北陸ネオ

本 社 〒939-8213 富山県富山市黒瀬66-1 TEL:076-494-8910 FAX:076-494-8912

株式会社関西ネオ

本 社 〒664-0858 兵庫県伊丹市西台4-1-29 YKビル3階 TEL:072-775-6951 FAX:072-775-6952

名 古 屋 支 店 〒461-0004 愛知県名古屋市東区英3-22-5 矢作英ビル5階 TEL:052-979-4522 FAX:052-979-2671

株式会社中国ネオ

本 社 〒733-0821 広島県広島市西区庚午北2-6-28 TEL:082-507-7210 FAX:082-507-7250

株式会社九州ネオ

本 社 〒812-0881 福岡県福岡市博多区井相田2-2-3 TEL:092-571-7931 FAX:092-586-2133

